

# ECM302 & 362

# EUROPSONIC

Micro canon unidirectionnel

## **REMERCIEMENTS**

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une utilisation correcte prolongera la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

## **INFORMATION IMPORTANTE AVANT L'INSTALLATION**

Veuillez lire et observer toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel. Conservez le manuel d'origine pour vous y référer dans le futur. Lors du déballage de votre nouveau produit, veuillez premièrement comparer vos articles reçus avec votre commande, deuxièmement vérifier s'il y a des articles endommagés. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter alors immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente. N'essayer jamais de réparer ce produit vous-même. Prenez un instant pour compléter ci-dessous les informations d'achat du produit.

N° DE MODELE

N° DE SERIE

DATE D'ACHAT

## **GENERALITES**

- Conçu pour les usages suivants : interview, conférence, prise de son...
- Microphone s'adaptant parfaitement aux caméras
- 2 type de directivité : "Normal" pour les prises de son proches  
"Tele" pour les prises de son éloignées

## **MODE D'EMPLOI**

- Mettre la pile dans son compartiment en respectant bien la polarité et la bonnette anti-vent.
- Avant de procéder aux branchements, vérifiez que le bouton de contrôle du volume micro sur votre amplificateur est bien au minimum.
- Branchez le cordon sur la sortie du micro.
- Reliez ensuite ce cordon à votre entrée micro.
- Mettre le bouton marche/arrêt sur la position "Normal" pour les prises de son proches ou sur la position "Tele" pour les prises de son éloignées.

PS : En cas de non utilisation, retirer la pile.

## **CARACTERISTIQUES**

Type :	« Normal » unidirectionnel « Tele » supercardioïde
Bande passante :	100 Hz à 16 KHz
Impédance :	« Normal » 1 KOhms « Tele » 2,3 KOhms
Sensibilité :	« Normal » 5-10 mV « Tele » 10-15 mV
Alimentation :	R6 1,5V

**Garantie :** Cet appareil bénéficie de la garantie EUROPSONIC selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

**Modifications :** La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.